S.I.C. 魂ネイション商店 Bandai Collectors Shop

取扱説明書

MASKED RIDER 仮面ライダーディエンド DIEND

魂ウェブ S.I.C.の情報は公式ホームページで
http://www.tamashii.jp/

© 2009 石森プロ・テレビ朝日・ADK・東映

⚠ 注 意 お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品がありますので、小さなお子様が誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
- 尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをするおそれがあります。
- 可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをするおそれがあります。

〈使用上の注意〉

- 本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損するおそれがあります。
- 本商品を樹脂製のソファーやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。

取扱説明書の写真と商品とは、
多少異なりますのでご了承ください。

セット内容

- 取扱説明書(本書)

仮面ライダーディエンド本体

左手首A 右手首A

左手首B 右手首B

カード取り出しプレート 右手首C

ディエンドライバー

ライダーカード ×7枚 (予備2枚含)

▶ シール×1枚(5種)

ディエンドライバーの持たせ方

※パッケージに入った状態から始めます。

右手首を右手首Bに交換してディエンドライバーを持たせることができます。


左手首を左手首Bに交換してライダーカードを持たせることができます。

ディエンドライバーへのライダーカードのセットの仕方

① ディエンドライバーの銃口を引き出します。
② ライダーカードをカード収納部にセットし、銃口を戻します。



ディエンドライバーからのライダーカードの取り出し方

スリットからカード取り出しプレートを使用して取り出します。



カードホルダーへのライダーカードのセットの仕方

① カードホルダーのカバーを開きます。
② ライダーカードをセットすることができます。
③ カバーを戻します。



カードホルダーからのライダーカードの取り出し方

ベルトからカードホルダーを取り外した状態で説明しています。

① カバーを開きます。
② スリットからカード取り出しプレートを使用して取り出します。



ライダーカード(シール)識別一覧

仮面ライダーディエンド 仮面ライダーデルタ 仮面ライダーカブキ 仮面ライダーイクサ 仮面ライダーディエンド

シールの貼り方

※シールがずれるとディエンドライバーへの着脱に影響を及ぼすので注意して貼ってください。

1 カードの端からシールを貼付けます。

2 裏返し、中央で折り返します。



3 そのままシールを端まで貼付けます。